



BRUKSANVISNING · 12 OZ POPCORNMASKIN

Slik bruker du popcornmaskinen

12 oz kjele

50 % mer per runde enn vanlige 8 oz-maskiner

Ca. 2-3 min

per runde etter forvarming

Kun innendørs

på et stødig, varmetålig bord

FØR DU STARTER

- Sett maskinen på et stødig bord innendørs, nær en jordet stikkontakt. Legg ledningen slik at ingen kan snuble i den.
- Sjekk at alle tre brytere står på **AV** og at kjelen henger på plass.
- Bruk vegetabilsk olje eller popcornolje – ikke smør eller margarin.
- Ha en grillvott klar: kjelen og lokket blir svært varme.

I

Lys og varme – holder popcornet varmt og sprøtt

II

Rører – blander maisen i kjelen

III

Kjelevarme – varmer opp kjelen

SLIK POPPER DU

- 1 Koble til strøm og slå på I og III.**
Lyset tennes og kjelen begynner å varme.
- 2 Ha olje i kjelen.**
Bruk oljeskjeen som følger med. Kjelen skal aldri varmes uten olje.
- 3 Forvarm i 3-4 minutter,** til det så vidt begynner å dampe fra kjelen.
- 4 Hell i én skje mais.**
Åpne lokket med grillvott og hell i en strøken maisskje. Vil du ha søtt popcorn, kan du blande inn litt vanlig sukker – aldri sirup eller honning.
- 5 Slå på rører (II) og lukk døren.**
- 6 Etter ca. 2 minutter** begynner popcornet å poppe ut over kanten av kjelen.
- 7 Når poppingen stopper, slå av II og III.**
Vipp kjelen med håndtaket så resten faller ut.
- 8 Ny runde?** Gjenta fra trinn 2. La bryter I stå på mens dere spiser, så holder popcornet seg varmt.

SERVERING

- Bruk øsen og fyll begrene rett fra skuffen.
- Én porsjon = ett 1,4 liters beger.
- Tøm skuffen for upoppede maiskorn innimellom.

GODE TIPS

- Følg med på kjelen – maskinen slår seg ikke av av seg selv.
- Ta ut popcornet så snart poppingen stopper, så brenner det ikke.
- Lukk dørene mens den popper.

SIKKERHET

- Kjelen, lokket og glasset blir svært varme. Bruk grillvott og la barn holde avstand.
- Maskinen skal ikke stå på uten tilsyn.
- Ikke flytt maskinen mens det er varm olje i kjelen.
- Kjelen må aldri senkes i vann eller settes i oppvaskmaskin.
- Slå av alle brytere og trekk ut støpselet før rengjøring og når maskinen ikke er i bruk.

ETTER BRUK - FØR RETUR

- 1 Slå av alle brytere og trekk ut støpselet.** La maskinen bli helt kald.
- 2 Tøm skuffen** for popcorn og upoppede korn.
- 3 Tørk kjelen innvendig** med tørkepapir eller en fuktig klut.
- 4 Tørk av glass og flater** med en fuktig klut. Ikke bruk skuremiddel eller sitrusbaserte rengjøringsmidler – de riper glasset.

HVIS NOE IKKE VIRKER**Det popper ikke**

Sjekk at bryter III er på, at det er olje i kjelen, og forvarm litt lenger.

Popcornet blir brent

Ta ut popcornet så snart poppingen stopper, og vent med neste runde til kjelen har fått ny olje.

Ingenting skjer

Sjekk at støpselet står i og at bryterne er på. Ring oss om det fortsatt ikke virker.