



BRUKSANVISNING · SUKKERSPINNMASKIN

# Slik bruker du sukkerspinnmaskinen

**Ca. 6 stk/min**  
når maskinen er varm

**2-3 min**  
forvarming

**Kun voksne**  
skal betjene maskinen

## FØR DU STARTER

- Sett maskinen på et stødig bord – ikke på gulvet – nær en jordnet stikkontakt.
- Sjekk at bollen er festet med klipsene og at spinnhodet er rent.
- Bruk sukker beregnet for sukkerspinn (følger med fra Festboden), eller hardt godteri.
- Ha pinnene klare før du starter.

## SLIK LAGER DU SUKKERSPINN

- 1 Slå på maskinen** og la spinnhodet gå i 1-2 minutter. Står maskinen og rister mye, flytter du den til et stødigere underlag.
- 2 Skru temperaturknappen til maks** og forvarm i 2-3 minutter. Etterpå kan du skru litt ned om sukkeret blir for mørkt.
- 3 Test med en halv skje sukker** midt i spinnhodet. Ser det bra ut, fyller du én skje neste gang. Ikke fyll mer enn én skje om gangen.
- 4 Etter ca. 3 sekunder kommer sukkertrådene.** Før pinnen rundt langs innsiden av bollen noen ganger for å samle trådene.
- 5 Hold pinnen vannrett over spinnhodet og vri den** mens sukkerspinnnet bygger seg opp. Vipp pinnen for å forme den.
- 6 Fyll på ny skje sukker** når det slutter å komme tråder, og gjenta.
- 7 Ta en pause** på 20 minutter etter en time sammenhengende bruk – det skåner motoren.
- 8 Slå av maskinen** når dere er ferdige.

**SIKKERHET**

- Kun voksne skal betjene maskinen. Barn kan se på – på trygg avstand.
- Spinnhodet blir svært varmt og roterer fort. Ikke ta i det, og hold hendene ute av bollen mens maskinen går.
- Ikke flytt maskinen mens den går.
- Ikke ta i støpsel eller ledning med våte hender.
- Slå av og trekk ut støpselet før rengjøring, og vent til spinnhodet har stoppet og kjølt seg ned.

**SERVERING**

- Én porsjon = én pinne med sukkerspinn.
- Server med en gang – sukkerspinn trekker til seg fukt og faller sammen etter en stund.

**GODE TIPS**

- Blir sukkeret brunt eller lukter brent? Skru ned temperaturen litt.
- Kommer det lite tråder? La maskinen bli varmere før du fyller på.

**ETTER BRUK - FØR RETUR**

- 1** Mens maskinen fortsatt går, hell en liten skvett vann i spinnhodet. Det løser opp sukkerrestene, som slynges ut i bollen.
- 2** Slå av, trekk ut støpselet og la maskinen bli kald.
- 3** Tørk bollen med en myk, tørr klut.
- 4** Ikke bruk vaskemiddel, og ikke spyl maskinen med vann.

**HVIS NOE IKKE VIRKER****Det kommer ingen tråder**

Sjekk at spinnhodet roterer og er varmt. Forvarm litt lenger, eller skru opp temperaturen.

**Sukkeret blir brunt**

Skru ned temperaturen, og rengjør spinnhodet med litt vann mens det går.

**Maskinen rister**

Sett den på et stødigere underlag, og ikke fyll på mer enn én skje sukker om gangen.